

ELECTRODOMESTICOS



iNNOVA®

—siempre en evolución—

MODELO:IN-LAV13TTW01
IN-LAV15TTW01
IN-LAV19TTW01

Manual de Usuario







TABLA DE CONTENIDOS

Precauciones de Seguridad	1
Atención sobre la instalación	3
Colocación de la manguera de drenaje superior	3
Cambiar la posición del tubo de desagüe	3
Lugar de montaje	3
Instrucciones para la Preparación	4
Referencia de la cantidad de ropa que corresponde a las diferentes capacidades	4
Referencia sobre dosis de detergente y cantidad a lavar	4
Nombre de las piezas	6
Accesorios	6
Introducción al Panel de control	6
Inicio Rápido	7
Método de lavado	7
Método de Enjuagado	7
Método de Centrifugado	8
Características especiales	9
Función de Remojado	9
Función de alarma	9
El voltaje dual	9
Atención a Mantenimiento	10
Gabinete de mantenimiento	10
Limpieza del filtro de pelusa	10
Protección anti - congelación	10
Operación cuando los objetos se caen en fuera de El tambor gira	10
Notas	10
Principales parámetros técnicos	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de Seguridad

Asegúrese de cumplir con los siguientes para evitar daños al cuerpo y la propiedad de usted y los demás:

	El signo significa "prestar atención", y la imagen de la atención en las necesidades específicas de muestra  .
	El signo significa "prohibir", y la imagen de determinados artículos prohibidos en la muestra  .
	El signo significa "debe hacer", y la imagen de determinados artículos se debe hacer en la muestra  .



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas , o falta de la experiencia y el conocimiento , la supervisión a menos que se les ha dado o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Este aparato es sólo para uso en interiores.

aparato.
Al elegir el flujo de agua para el lavado , por favor no lo haga moviendo la válvula de entrada de agua durante el proceso de flujo de entrada de agua . Los nuevos conjuntos de manguera son suministrados con el aparato se van a utilizar los viejos conjuntos de mangueras no deben ser reutilizados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
Si se produce una fuerte vibración en el momento de girar, abrir la tapa de centrifugado inmediatamente . Asegúrese de que la lavadora se coloca sobre una superficie plana y piso estable , a continuación acomodar la ropa y distribuirlos uniformemente.
Para hacer girar y drenaje juntos , por favor girar durante 1 minuto antes de drenar . No lave ropa impermeable o ropa que flotan fácilmente para evitar vibración anormal o daños en la ropa.



<p>No desmonte la máquina por sí mismo.</p>  	<p>No instale la máquina en un ambiente húmedo o de lluvias para evitar descargas eléctricas, incendios, fallas de la máquina, o deformación.</p>   <p>Evitar la humedad</p>	<p>No coloque materiales inflamables como velas encendidas, incienso, mosquitos, cigarrillos, etc, o fuente de calor como la cocina eléctrica, caldera, etc. en la máquina.</p>   <p>Prohibir</p>
---	--	---

Instalación




No rocíe el agua directamente a la máquina.

Precaución




Evite la pulverización de agua



No deje que los niños se sienten en ella o coloquen objetos pesados.



Prohibir



No lave la ropa que esté teñida con kerosene, gasolina, alcohol u otras sustancias inflamables.



Prohibir




Asegúrese de que el tubo de alimentación de agua está conectado y que el grifo está abierto antes de lavar.



No exceda el máximo nivel del agua para evitar que se desborde y el fracaso de la máquina.




Prohibir



Para evitar la fuga eléctrica, conecte el cable de tierra del enchufe correctamente.



Conexión a tierra



No deje que los niños se suban en el equipo o jueguen cerca de correr la bañera para evitar accidentes.




Prohibir



Si el uso del agua caliente, la temperatura del agua no debe superar los 50 ° C.



Prohibir



No lave - capa llena, impermeable o ropa similar.



Prohibir



Limpie la suciedad y el polvo en el enchufe con frecuencia para evitar un mal contacto con la fuente de alimentación.



No ponga las manos en la bañera antes de parar en ejecución.



Prohibir la puesta en



No sustituya el cable de alimentación por sí mismo.




Prohibir



No dañe el cable de alimentación y enchufe para evitar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.



Prohibir



Inserte el enchufe firmemente cuando el uso.



No conecte el cable al desconectar el enchufe.



Uso de método



No inserte o desconecte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.



Prohibir las manos mojadas



Desconecte el enchufe de la toma después de su uso.

Precaución


Desconecte el enchufe



Atención sobre la instalación

Coloque la manguera de drenaje superior

- Se necesita un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 3 cm y con un largo mínimo que conlleve una capacidad de 40 litros por minuto.
- Para el sistema de drenaje superior, la manguera de desagüe debe colocarse por lo menos a 86 cm (30 pulgadas) desde la parte inferior de la lavadora, pero no superior a 100 cm.




PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE ALTA SÓLO

Cambiar la posición del tubo de desagüe

La instalación en fábrica de la posición de la manguera de desagüe se encuentra en el lado de la parte giratoria. Según el sitio de instalación, la manguera de desagüe también se puede instalar en la parte de lavado de la máquina. El método es el siguiente:

- ① Desconecte el cable de alimentación y vacíe el agua de la manguera de desagüe por completo.
- ② Coloque una pieza de tela suave en el suelo. (Por ejemplo, una manta) y coloque la lavadora sobre ella con suavidad.
- ③ Tome la manguera de drenaje de la hebilla en la parte giratoria y colóquelo en la hebilla en la parte de lavado.
- ④ Cuelgue la manguera de drenaje de nuevo.




PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE BAJA SOLO

Lugar de montaje

A fin de evitar una falla eléctrica, decoloración y deformación, no instale la máquina en los siguientes lugares:

- Lugares expuestos a la luz solar directa.
- Lugares expuestos a la lluvia o la nieve.
- Lugares con un terreno irregular o inestable.







Uso de método

Instrucciones para la Preparación

- Enchufe el cable de corriente y conecte el tubo de alimentación de agua.
- Establezca la manguera de drenaje de energía y conéctela al servidor, o ponga el tubo de descarga superior a los lugares como se indica en la página 2.
- Verifique que no haya objetos tales como monedas, pinzas para el cabello, barro o arena en el bolsillo.
- Las cadenas deben ser atadas para prevenir algún enredo o confusión.
- La ropa se puede clasificar para el lavado de acuerdo a la textura, el grado de suciedad y el color.
- Para piezas pequeñas (por ejemplo, medias) o ropa suave y esponjosa, ponerlos en una red de nylon para el lavado.

Adjunto: Referencia de la cantidad de ropa que corresponde a las diferentes capacidades diferentes.

Laundry Capacidad	Camisa Cerca de 500g	Uniforme Cerca de 650g	Jeans Cerca de 900g	Chaqueta Cerca de 1600g
				
Capacidad 2.0 kg	Aprox. 4 piezas	Aprox. 3 piezas	Aprox. 2 piezas	Aprox. 1 piezas
Capacidad 3.0 kg	Aprox. 6 piezas	Aprox. 4 piezas	Aprox. 3 piezas	Aprox. 1 piezas
Capacidad 3.6 kg	Aprox. 7 piezas	Aprox. 5 piezas	Aprox. 4 piezas	Aprox. 2 piezas
Capacidad 4.0 kg	Aprox. 9 piezas	Aprox. 6 piezas	Aprox. 5 piezas	Aprox. 2 piezas
Capacidad 5.0 kg	Aprox. 10 piezas	Aprox. 7 piezas	Aprox. 5 piezas	Aprox. 3 piezas
Capacidad 5.5 kg	Aprox. 11 piezas	Aprox. 8 piezas	Aprox. 6 piezas	Aprox. 3 piezas
Capacidad 6.0 kg	Aprox. 12 piezas	Aprox. 9 piezas	Aprox. 6 piezas	Aprox. 3 piezas
Capacidad 7.0 kg	Aprox. 14 piezas	Aprox. 10 piezas	Aprox. 7 piezas	Aprox. 4 piezas
Capacidad 7.5 kg	Aprox. 15 piezas	Aprox. 11 piezas	Aprox. 8 piezas	Aprox. 4 piezas
Capacidad 8.0 kg	Aprox. 16 piezas	Aprox. 11 piezas	Aprox. 8 piezas	Aprox. 4 piezas
Capacidad 8.5 kg	Aprox. 17 piezas	Aprox. 12 piezas	Aprox. 9 piezas	Aprox. 5 piezas
Capacidad 10.0 kg	Aprox. 20 piezas	Aprox. 14 piezas	Aprox. 10 piezas	Aprox. 6 piezas
Capacidad 12.0 kg	Aprox. 24 piezas	Aprox. 18 piezas	Aprox. 13 piezas	Aprox. 7 piezas
.....

- La figura de arriba es sólo para las referencias, los pesos específicos están sujetos a la ropa real.

Adjunto: Referencia sobre el volumen de lavandería y dosis de detergente.

13.0kg

Tipo de tela	Capacidad De lavado	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado(minutes)	Cantidad de Detergente (g)
Sintéticos, seda, tela delicada	0-5.0	Baja	Normal	3	Aprox. 50
	5.0-6.5	Media		3-5	Aprox. 61
Algodon o Lino	0-6.5	Media	Normal	7	Aprox. 61
	6.5-13.0	Alta		7-10	Aprox. 77
Telas pesadas	0-6.5	Media	Suave	10	Aprox. 61
	6.5-13.0	Alta		10-35(remojo20)	Aprox. 77

Uso de método

15.0kg

Tipo de tela	Capacidad De lavado	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado(minutes)	Cantidad de Detergente (g)
Sintéticos, seda, tela delicada	0-4.5	Baja	Normal	3	Aprox. 42
	4.5-8.0	Media		3-5	Aprox. 65
Algodon o Lino	0-8.0	Media	Normal	7	Aprox. 65
	8.0-15.0	Alta		7-10	Aprox. 87
Telas pesadas	0-8.0	Media	Suave	10	Aprox. 65
	8.0-15.0	Alta		10-35(remojo20)	Aprox. 87


19.0kg

Tipo de tela	Capacidad De lavado	Nivel de agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado(minutes)	Cantidad de Detergente (g)
Sintéticos, seda, tela delicada	0-5.0	Baja	Normal	3	Aprox. 50
	5.0-9.0	Media		3-5	Aprox. 61
Algodon o Lino	0-9.0	Media	Normal	7	Aprox. 61
	9.0-19.0	Alta		7-10	Aprox. 90
Telas pesadas	0-9.0	Media	Suave	10	Aprox. 61
	9.0-19.0	Alta		10-35(remojo20)	Aprox. 90

- La dosis de detergente varía según el grado de suciedad y la textura de las lavanderías.

Estructura de Instrucción


Nombre de las partes



Accesorios



Presentación del panel de control




※El dibujo es sólo de referencia, el dibujo específico está sujeto a los modelos reales.

- La entrada de agua: Se utiliza para inyectar el agua.
- Temporizador de lavado: Se utiliza para seleccionar el tiempo requerido de lavado.
- Selector de lavado: se utiliza para seleccionar requiere tiempo de giro.
- Selector de drenaje: Seleccione "normal" o "pesado", de acuerdo a la tela de lavandería.
- Temporizador de centrifugado: Elija "Wash" para el lavado, elija "Rinse" para el enjuagado, elija "drain" para el drenaje.


Método de uso

Inicio Rápido



Método de lavado

1. Inserte el tubo de alimentación de agua en la boca de entrada de agua, y elija la inyección de agua a la tina de lavado.
2. Ponga la ropa en la tina de lavado, y añadir el detergente en ella. Al llenar el agua hasta la mitad del nivel de agua deseado, cierre el grifo de agua y dejar remojar lavanderías en la solución durante unos minutos, luego llene de agua a nivel de agua deseado.
3. Establecer programa de lavado "Normal" o "Heavy", según lavanderías cantidad y texturas.
4. Gire el botón del temporizador de lavado para establecer el tiempo de lavado.
5. Después del lavado, ajuste el selector de desagüe de lavado para "drenaje" posición para el drenaje.



Método de Enjuague


- A. Rociado de enjuague (enjuague en la tina de centrifugado)
1. Ponga la ropa en el tambor gira después del lavado.
 2. Cierre el grifo de agua, elija para llenar de agua la tina de centrifugado durante 3-4 minutos
 3. Ajuste el temporizador de centrifugado por 2-5 minutos para enjuagar.
 4. Los pasos anteriores se pueden repetir.

Nota: 1. Si hay óxido rojo en el agua, no elija el Rociado de enjuague, es fácil que el óxido se adhiera a la ropa.
2. Asegúrese de que no se llene de agua la tina cuando este girando.

Método de uso

B. Enjuagado común (enjuague en la tina de lavado)

1. Para ahorrar tiempo, agua y energía, puede hacer pre enjuagado.
2. Ponga la ropa que ya se han exprimido en la tina de lavado.
3. Después de llenar de agua hasta el nivel deseado, cierre el agua del grifo para ahorrar agua.
4. Gire la perilla de selector de lavado a "normal" o "pesado".
5. Establezca el "contador de tiempo de lavado" al tiempo deseado (unos 3-5 minutos) para enjuagar.
6. Después de enjuagado, poner los materiales de lavado en el tambor gira por 1-5 minutos.
7. Drene el agua de lavado en la tina de lavado.
8. Los pasos anteriores se pueden repetir.



Método de Centrifugado

<p>1. Sacuda la ropa y colóquela en la tina de centrifugado.</p>	<p>2. Ponga la cubierta interna de giro en la ropa. Confirme que la cubierta de giro interna este colocada en posición horizontal.</p>														
	<p>Interior giran la cubierta Spin bañera</p> <p>Corregir Incorrecta</p>														
<p>3. Cierre la tapa de seguridad y la cubierta de centrifugado.</p>	<p>4. Consulte la tabla siguiente para seleccionar el tiempo de girar.</p>														
<p>Vuelta cubierta Safety cubierta</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lavado de los materiales</th> <th>Temporizador de centrifugado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alambre</td> <td>Aprox. 50 segundo</td> </tr> <tr> <td>Ropa ligera (fibra / mezcla)</td> <td>Aprox. 1 minutos</td> </tr> <tr> <td>Géneros de punto (fibra)</td> <td>Aprox. 1~2 minutos</td> </tr> <tr> <td>Ropa interior (algodón)</td> <td>Aprox. 2~3 minutos</td> </tr> <tr> <td>Jerseys sin mangas (algodón y lino)</td> <td>Aprox. 3~4 minutos</td> </tr> <tr> <td>Toallas colcha (algodón)</td> <td>Aprox. 5 minutos</td> </tr> </tbody> </table>	Lavado de los materiales	Temporizador de centrifugado	Alambre	Aprox. 50 segundo	Ropa ligera (fibra / mezcla)	Aprox. 1 minutos	Géneros de punto (fibra)	Aprox. 1~2 minutos	Ropa interior (algodón)	Aprox. 2~3 minutos	Jerseys sin mangas (algodón y lino)	Aprox. 3~4 minutos	Toallas colcha (algodón)	Aprox. 5 minutos
Lavado de los materiales	Temporizador de centrifugado														
Alambre	Aprox. 50 segundo														
Ropa ligera (fibra / mezcla)	Aprox. 1 minutos														
Géneros de punto (fibra)	Aprox. 1~2 minutos														
Ropa interior (algodón)	Aprox. 2~3 minutos														
Jerseys sin mangas (algodón y lino)	Aprox. 3~4 minutos														
Toallas colcha (algodón)	Aprox. 5 minutos														

Programa de Eficiencia (Únicamente para el programa de eficiencia)


Lavado "pesado", 35 minutos con agua cálida de 40oc, girando dos veces, 3 minutos cada vez; Enjuague una vez durante 5 minutos con agua fría de 20oc, girando dos veces, 3 minutos cada vez; Enjuague una vez durante 5 minutos con agua fría de 20oc, girando dos veces, 3 minutos cada vez; El nivel "H" del agua se usa para todo tipo de lavado y enjuague.

Método de uso

Características especiales


A. Función de remojado (Para las máquinas que posean esta función)

Para la ropa muy manchada. El remojado es útil para lograr un mejor resultado de lavado. Coloque temporizador de lavado de 15 a 35 minutos utilizar esta función: (ilustrado de la siguiente manera)



Esta máquina puede lavar mantas dobladas (menos de 3 kg) marcando la etiqueta de "hand washing". El método de lavado es el siguiente:

1. Diluya el detergente con la cantidad de agua adecuada (por debajo de 50 °), a continuación, vierta la solución en la tina de lavado.
2. Doble la manta, como se muestra en la figura, y colóquelo en la tina de lavado.



B. Función de alarma (Solo para las máquinas que poseen esta función)

El objetivo de esta función es la de hacer sonar la alarma al terminar el proceso de lavado y es útil para controlar el mismo.

- La alarma sonará será la realización de lavado.

C. El voltaje dual (para máquinas que tienen la función de doble voltaje solamente)

El voltaje dual lavadora puede funcionar con la tensión de 220V o 127V para satisfacer las necesidades de los diferentes países y zonas.

- Convertir el voltaje de 220V60H a 110V60Hz:

1. Desconecte el enchufe de la máquina de lavado para cortar la fuente de alimentación.
2. Retirar la cubierta posterior.
3. Acabar con el clip de nylon, y retirar la bolsa de plástico.
4. Conecte el lavado de 110V "el conector terminal con Wash", "110V Spin", con "spin", entonces el voltaje se puede convertir en "110V60Hz".
5. Ponga los cables en orden, envolverlos en la bolsa de plástico, y eso vuelva a fijar la cubierta posterior. A continuación, la lavadora puede funcionar para la operación.

- Convertir el voltaje de 110V60H a 220V60Hz:

1. 2. 3. Los pasos 1-3 son los mismos que el anterior
 4. Conecte el lavado de 220V el conector terminal con Wash", "Spin 220V", con "Spin", para convertir el voltaje a 220H60Hz.
 5. El paso 5 es el mismo que el anterior.
- En el paso 4 anterior, debe enchufar los conectores de terminales de ambos (lavado y centrifugado), asegúrese de conectar correctamente.


- La tensión de fábrica es 220V60Hz. - Los usuarios pueden elegir el voltaje de acuerdo al rango regional.

Mantenimiento

Atención a Mantenimiento


Gabinete de mantenimiento

Después de usar la lavadora, se debe limpiar la humedad y las manchas en él con un trozo de tela suave. Para evitar daños a la superficie, no utilice productos químicos corrosivos o volátiles.



Limpeza del filtro de pelusa

- ◆ Pulse el botón principal, y tire el filtro de pelusa hacia afuera.
- ◆ Gire la red de filtro de adentro hacia afuera, y enjuague con agua.
- ◆ Después de insertar la garra, pulse el botón para colocarla en su lugar.
- ◆ Un sonido de "ba" significa una correcta instalación.



Protección anti – congelación

▲ Para evitar la congelación:

- ① Cierre el grifo de agua, retire el tubo de alimentación de agua y vacíe el agua en la manguera de entrada por completo.
- ② Coloque la manguera de desagüe y gire la perilla selectora de drenaje a la posición de "fuga" para vaciar el agua en la bañera.


▲ Si el agua se congela, por favor tome las siguientes medidas:

- ① Coloque el tubo de alimentación de agua en agua tibia alrededor de 50 ° C.
- ② Mantenga unos 2 litros de agua tibia por debajo de 50 ° C en la tina de lavado durante unos 10 minutos y luego ponga la manguera de desagüe y gire el botón hasta la posición de drenaje para vaciar el agua.
- ③ Coloque el tubo de alimentación de agua y abra el grifo para confirmar que el llenado de agua y el drenaje funcione correctamente.



Operación cuando los objetos se caen en el exterior de la tina de centrifugado.

- ① Quite todos los tornillos en el bastidor con un destornillador y aflojar el conector de la cinta de freno.
- ② Tire hacia arriba el marco con ambas manos y gire hacia atrás.
- ③ Sacar la ropa se dejó caer en el exterior de la tina de centrifugado.
- ④ Fije el conector de la cinta de freno, presione el marco para restablecer y aligerar los tornillos.



⚠ Después de utilizar la lavadora, no se olvide de hacer las dos cosas siguientes:

1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Retire el tubo de alimentación de agua.

Notas

La lavadora utiliza corriente alterna con tensión nominal y la frecuencia. Cuando la tensión fluctúa entre 10% y 10% de la tensión nominal, la máquina puede trabajar normalmente. Modo de conexión del cable de alimentación de esta máquina es la conexión en forma de Y. Los usuarios no deben desconectar o conectar el cable por sí mismos. Si esta parte necesita ser reparado, por favor ponte en contacto con el centro de servicio designado.

Mantenimiento

- Después de usar, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación.
- Asegúrese de utilizar el enchufe que esté debidamente conectado a tierra.
- La pendiente máxima de la superficie de apoyo para la lavadora no debe superar los 2 °.
- No destruir cables eléctricos y componentes en la máquina por sí mismo.
- Hay agujeros en la base para la ventilación. Estos agujeros no deben ser bloqueados por objetos extraños (alfombras, etc)
- Nunca conecte el cable a tierra con el cable en vivo, o puede dar lugar a una descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona calificada para evitar riesgos.

Si los síntomas siguientes, por favor, desconecte el cable de alimentación y realizar las siguientes comprobaciones:

Síntomas	Razón
La lavadora no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que la fuente de alimentación esté en buenas condiciones. ● Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. ● Verifique que el botón del temporizador de lavado o la perilla del temporizador no está en la posición "0".
El tubo de desagüe no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ● Revise que la manguera de desagüe no esté conectada demasiado alta. ● Revise que la manguera de desagüe no esté congelada. ● Revise que la manguera de desagüe no esté bloqueada por cuerpos extraños.
Hay un ruido anormal durante el lavado.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que no hay monedas o que cualquier otro objeto extraño haya caído en la tina de lavado.
Hay un ruido extraño y vibraciones violentas durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que la lavadora esté colocada en suelo plano y estable. ● Compruebe que la ropa esté distribuida uniformemente en el tambor giratorio. ● Compruebe que no hay material de lavado o residuos de espuma dejados en el exterior de la tina de centrifugado.

Main Technical Parameters

	LAVADO	CENTRIFUGADO
Capacidad (ropa seca)	13 kg	6.0kg
Fuente de Alimentación	110V~60Hz	
Entrada de energía	400W	135W
Tiempo máximo	15 min.	5 min.
Volumen de agua	H1:77L H:72L M:61L L:50L	/
Presión máxima de agua	0.6Mpa	
Dimensión neta	870x512x950(mm)	
Peso Neto	25.0kg	

Mantenimiento

Main Technical Parameters

	LAVADO	CENTRIFUGADO
Capacidad (ropa seca)	15 kg	7.0kg
Fuente de Alimentación	110V~60Hz	
Entrada de energía	450W	180W
Tiempo maximo	15 min.	5 min.
Volumen de agua	H:192L H:87L M:65L L:42L	/
Presión maxima de agua	0.6Mpa	
Dimensión neta	902x537x974(mm)	
Peso Neto	29.5kg	

	LAVADO	CENTRIFUGADO
Capacidad (ropa seca)	19 kg	9.0kg
Fuente de Alimentación	110V~60Hz	
Entrada de energía	520W	220W
Tiempo maximo	15 min.	5 min.
Volumen de agua	H:115L M:78L L:55L	/
Presión maxima de agua	0.6Mpa	
Dimensión neta	995x555x1105 (mm)	
Peso Neto	37.5kg	